



LES CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN:

- En mettant en marche votre hotte 5 minutes avant la cuisson, vous provoquez un courant d'air adapté qui canaliserà les fumées et les graisses vers l'aspiration. La hotte pourra être arrêtée 10 minutes après la cuisson (programmation si produit équipé) afin de « purifier » l'air ambiant.
- Les filtres métalliques peuvent être nettoyés au lave vaisselle avec une fréquence mensuelle au minimum. Il faut prendre soin de ne mettre que les filtres dans le lave vaisselle; en effet ceux-ci sont généralement fabriqués en aluminium et lors du lavage il peut se produire un phénomène d'électrolyse qui « brunira » les filtres, ils ne perdront pas en qualité mais en esthétique. Dans l'hypothèse où il n'y a pas de lave vaisselle, il est fortement conseillé de laisser tremper ceux-ci dans de l'eau très chaude avec du détergent classique.
- Le reste de la hotte s'entretien avec un dégraissant classique et un chiffon doux.
- Les filtres à charbon sont à changer entre 6 mois et 1 an. Ils sont à commander au magasin.
- Une hotte qui ne fait pas de bruit et une hotte qui ne fonctionne pas...